

# PROCÉDURE D'INSTALLATION DU FICHIER PSCONFIG POUR L'ULTIMATE PINCAB CONTROLLER.

## INTRODUCTION :

L'Ultimate Pincab Controller est une carte plug and play permettant la gestion de « toys » sur kl25Z .


Unique en France, création by AETIOS et distribué par Art'cab, cette carte vous permettra de faire vivre votre pincab à l'aide de contacteurs, gyro, bobines, stroboscopes, Knocker...

## VOICI COMMENT INSTALLER LE FICHIER FOURNI DANS VOTRE KL25Z :


### ETAPES A SUIVRE :

Enficher votre U.P.C sur les pin de la KL25Z.


Lancez Pinscape Config tool et branchez votre KL25Z sur le port KL25Z. Une fois cela fait, cliquez sur Settings :



Une fenêtre apparaît. Cliquez sur le disquette puis sur « Load file » :



Sélectionnez le Ps.config puis cliquez sur « Ok »



Cliquez sur « Program KL 25z ».

Votre Ultimate Pincab Controller est maintenant prête.

Concernant les branchements, un schéma de principe est accessible sur [artcab.fr](http://artcab.fr)

## ATTENTION :

Il vous faudra éditer le fichier directoutputconfig.ini avec le DOF Config Tool afin de pouvoir profiter pleinement de notre UPC pendant vos parties.

Nous restons à disposition pour toutes incompréhension.

Votre équipe Art'cab.